



32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

гр. София, бул. „Христо Ботев“ №63, тел.: 02/9874358,
email: kl_ohridski32@school32.com

УТВЪРЖДАВАМ:
Д-Р НЕЛИ КИРКОВА-КОСТОВА,
ДИРЕКТОР НА 32. СУИЧЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

I. ИЗПОЛЗВАНИ УРЕДИ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Основните електрически уреди използвани от персонала в училището са следните:

- компютри;
- принтери, мултифункционални устройства;
- електрически конвектори, климатици;
- други.

Основните опасности при използване на такива уреди са:

- топлинни изгаряния;
- електрически изгаряния;
- електрически удар;
- електрически шок;
- фрактури при падане поради удар от ел.ток;
- летален изход при поражение от ел.ток.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Посочените изисквания по-долу се отнасят за всички електрически уреди.

За безопасна работа с електрически уреди и предотвратяване на инциденти с тях е необходимо да се спазват следните изисквания:

1. До работа с използване на електрически уреди се допускат само лица, запознати с настоящата инструкция с опасностите и начините за предпазване;
2. Поддръжката на електрическите уреди и електрическата инсталация се осъществява само от квалифициран и правоспособен електротехнически специалист с най-малко III-та квалификационна група по безопасност;
3. Подмяната на осветителните тела в помещенията се извършва само от персонал с най-малко II-ра квалификационна група по безопасност;
4. Уверете се, че уреда, който искате да използвате е годен за работа, чрез предварително изпробване на същия;
5. Включването на електрическия уред към захранващата мрежа се осъществява само при изключено положение на **ключа/бутона** за пускане в работа на уреда;
6. Уредите се включват към захранващата мрежа само към изправни/здрави контакти или разклонители;
7. Нагорял или излязъл от гнездото си контакт, трябва веднага да се възстанови;
8. Уред с нарушена изолация на захранващия шнур да не се използва преди да бъде подменен;
9. Изваждането на щепсела от контакта да става, като контакта се придържа с едната ръка, а с другата се хваща самия щепсел и тогава се издърпва;
10. Уред със спукана/счупена външна изолация/пластмасов кожух не се използва докато не бъде подменен.